

# Orbit Writer - příkazy

## Stručná referenční příručka

Funkce	Klávesy	Indikace
Zapnutí Orbit Writeru	Stiskněte a podržte Šipku nahoru + Šipku dolů po dobu 3 sekund.	Jedna krátká vibrace
Vypnutí Orbit Writeru	Stiskněte a podržte Šipku nahoru + Šipku dolů po dobu 3 sekund.	Jedna dlouhá vibrace
Zjištění stavu baterie	Stiskněte a podržte Mezerník + Šipka nahoru po dobu 3 sekund.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedna krátká vibrace: Kapacita baterie je nižší než 20 %.</li> <li>• Dvě krátké vibrace: Kapacita baterie je mezi 21 % a 40 %.</li> <li>• Tři krátké vibrace: Kapacita baterie je mezi 41 % a 60 %.</li> <li>• Čtyři krátké vibrace: Kapacita baterie je mezi 61 % a 80 %.</li> <li>• Jedna dlouhá vibrace: Baterie je nabitá na více než 80 %.</li> </ul>
Zjištění časového limitu pro automatické vypnutí	Stiskněte Mezerník + Šipka vlevo	L1 - 5 minut – Jedna krátká vibrace L2 - 10 minut – Dvě krátké vibrace (Výchozí) L3 - 20 minut – Tři krátké vibrace L4 - 30 minut – Čtyři krátké vibrace
Změna časového limitu pro automatické vypnutí	Stiskněte a podržte Mezerník + Šipku doleva po dobu 3 sekund.	L1 - 5 minut – Jedna krátká vibrace L2 - 10 minut – Dvě krátké vibrace (Výchozí) L3 - 20 minut – Tři krátké vibrace L4 - 30 minut – Čtyři krátké vibrace
Zjištění úrovně intenzity vibrací	Stiskněte Mezerník + Šipka vpravo	L1 - Nízká – Jedna krátká vibrace L2 - Střední – Dvě krátké vibrace (Výchozí) L3 - Vysoká – Tři krátké vibrace
Změna úrovně intenzity vibrací	Stiskněte a podržte Mezerník + Šipka doprava na 3 sekundy.	L1 - Nízká – Jedna krátká vibrace L2 - Střední - Dvě krátké vibrace (Výchozí) L3 - Vysoká – Tři krátké vibrace
Aktivace diktování na ikoně diktování	Stiskněte Zvolit.	N/A
Zastavení diktování	Stiskněte Mezerník	N/A
Zrušení spárování všech zařízení	Stiskněte a podržte Mezerník + Šipku dolů po dobu 3 sekund.	Jedna krátká vibrace
Reset	Šipka nahoru + BOD 8	N/A
Vstup do režimu aktualizace firmwaru	Stiskněte a podržte Šipku nahoru + BOD 5 a poté stiskněte BOD 8. Nejprve uvolněte BOD 8 a poté uvolněte Šipku nahoru + BOD 5.	N/A
Vstup/výstup do BIST (Zabudovaného testovacího režimu)	Stiskněte a podržte klávesy Zvolit + Mezerník po dobu 3 sekund.	Jedna dlouhá vibrace
Vstup do DFU/Boot režimu	Stiskněte a podržte Šipku nahoru + BOD 6 a poté stiskněte BOD 8. Nejprve pusťte BOD 8 a poté pusťte Šipku nahoru + BOD 6.	N/A

## Zapomenutí zařízení a párování

Funkce	Klávesy	Indikace
Zapomenout zařízení na kanálu 1 a povolit párování	Stiskněte a podržte Mezerník + Šipka vlevo + BOD 1 po dobu 3 sekund.	Jedna krátká vibrace
Zapomenout zařízení na kanálu 2 a povolit párování	Stiskněte a podržte Mezerník + Šipka vlevo + BOD 2 po dobu 3 sekund.	Jedna krátká vibrace
Zapomenout zařízení na kanálu 3 a povolit párování	Stiskněte a podržte Mezerník + Šipka vlevo + BOD 3 po dobu 3 sekund.	Jedna krátká vibrace
Zapomenout zařízení na kanálu 4 a povolit párování	Stiskněte a podržte Mezerník + Šipka vpravo + BOD 4 po dobu 3 sekund.	Jedna krátká vibrace
Zapomenout zařízení na kanálu 5 a povolit párování	Stiskněte a podržte Mezerník + Šipka vpravo + BOD 5 po dobu 3 sekund.	Jedna krátká vibrace

## Aktivace kanálů

Funkce	Klávesy	Indikace
Aktivace kanálu 1	Stiskněte Mezerník + Šipka vlevo + BOD 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S kanálem není spárováno žádné zařízení Bluetooth – Tři krátké vibrace.</li> <li>• Zařízení Bluetooth je spárováno, ale není aktivně připojeno – Dvě krátké vibrace.</li> <li>• Zařízení Bluetooth je spárováno a připojeno – Jedna krátká vibrace.</li> </ul>
Aktivace kanálu 2	Stiskněte Mezerník + Šipka vlevo + BOD 2	
Aktivace kanálu 3	Stiskněte Mezerník + Šipka vlevo + BOD 3	
Aktivace kanálu 4	Stiskněte mezerník + Šipka vpravo + BOD 4	
Aktivace kanálu 5	Stiskněte mezerník + Šipka vpravo + BOD 5	
Aktivace kanálu 6	Stiskněte mezerník + Šipka vpravo + BOD 6	